

's Heeren Loo 

iPad & iPhone handleiding

## Inleiding

Deze handleiding is geschreven voor een ieder die al dan niet voor het eerst met een iPad of iPhone gaat werken. Deze handleiding beschrijft alle basiselementen en basishandelingen die bekend moeten zijn wil je goed met de middelen kunnen werken. Deze handleiding gaat niet in op specifieke apps die wellicht aanwezig en gebruikt dienen te worden op de iPad of iPhone.

Deze handleiding is opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen;

- Uitleg iPad
- Uitleg meest voorkomende handelingen iPad
- Uitleg iPhone
- Uitleg meest voorkomende handelingen iPhone

Als er naar aanleiding van deze handleiding vragen zijn of aanvullend advies nodig is ten aanzien van het gebruik van de iPad/iPhone, adviseren wij u contact op te nemen met de servicedesk of functioneel beheer.

## Inhoud

Inleiding .....	2
iPad uitleg .....	4
1. Inloggen .....	4
2. Multi-Touch-scherm.....	4
3. De iPad in een oogopslag .....	5
4. De knoppen.....	5
De sluimerknop.....	5
De thuisknop .....	6
Volumeknoppen en zijschakelaar.....	6
5. De statussymbolen.....	6
6. Basiskenmerken.....	7
Apps gebruiken .....	7
Beginnen bij het begin .....	8
Multitasking .....	8
Rondkijken .....	9
In- of uitzoomen .....	9
Multitaskingbewegingen .....	9
De schermstand wijzigen.....	10
Tekst typen .....	10
Tekst invoeren .....	11
Bedieningspaneel .....	11
Meldingen .....	11
iPhone uitleg.....	12
1. Inloggen .....	12
2. De iPhone in één oogopslag.....	12
3. Multi-Touch-scherm.....	13
4. De knoppen.....	13
De sluimerknop.....	13
De thuisknop .....	14
Het volume regelen .....	14
De schakelaar voor het belseinhaal .....	14
5. De statussymbolen.....	15
6. Basiskenmerken .....	16
Apps gebruiken .....	16
Beginnen bij het begin .....	16
Multitasking .....	17
Rondkijken .....	17
Onderdelen beter bekijken .....	18
De schermstand wijzigen.....	18
Tekst typen .....	18
Tekst invoeren .....	18
Tekst wijzigen.....	20
Bedieningspaneel .....	20
Meldingen en Berichtencentrum .....	21
Berichtencentrum.....	21

# iPad uitleg


## 1. Inloggen

Inloggen op een iPad geschiedt altijd door het invoeren van een 4 cijferige code. Na de invoer zal automatisch het beginscherm van de Ipad getoond worden.



## 2. Multi-Touch-scherm

Om de iPad en de iPad-apps te gebruiken, hoeft u slechts enkele eenvoudige bewegingen te kennen: tikken, slepen, vegen, knijpen en uitrekken.



### 3. De iPad in een oogopslag

#### Overzicht van de iPad



### 4. De knoppen

#### De sluimerknop

Wanneer u de iPad niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen en de sluimerstand inschakelen. Wanneer u de iPad vergrendelt, wordt de sluimerstand voor het scherm ingeschakeld, zodat de batterij wordt gespaard en er niets gebeurt als u het scherm aanraakt. U kunt nog steeds muziek beluisteren en het volume aanpassen.



**De iPad vergrendelen:** Druk op de knop voor de sluimerstand.

**De iPad ontgrendelen:** Druk op de thuisknop of op de knop voor de sluimerstand en versleep vervolgens de schuifknop die op het scherm wordt weergegeven.

## De thuisknop




Met de thuisknop kunt u op elk moment teruggaan naar het beginscherm. Ook kunt u met de thuisknop een aantal handelingen snel uitvoeren.

**Naar het beginscherm gaan:** Druk op de thuisknop. Tik op een app in het beginscherm om de app te openen.

**Bekijken welke apps zijn geopend:** Druk tweemaal op de thuisknop wanneer de iPad is ontgrendeld en veeg naar links of rechts.

## Volumeknoppen en zijschakelaar






Met de volumeknoppen regelt u het volume van muziek of andere media en van meldingen en geluidseffecten. Met de zijschakelaar kunt u het geluid van meldingen en berichtgevingen uitschakelen of voorkomen dat tussen de staande en de liggende weergave wordt geschakeld.

**Het volume aanpassen:** Druk op de volumeknoppen.

**Het geluid uitschakelen:** Houd de knop voor het verlagen van het volume ingedrukt.

## 5. De statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPad:

	Wi-Fi	De iPad is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker de verbinding.
	Signaalsterkte	De iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen) bevindt zich binnen het bereik van het mobiele netwerk. Als er geen signaal is, verschijnt de tekst 'Geen service'.
	Vliegtuigmodus	De vliegtuigmodus is ingeschakeld. U hebt geen toegang tot het internet en u kunt geen Bluetooth®-apparaten gebruiken. Niet-draadloze voorzieningen zijn wel beschikbaar.
LTE	LTE	De iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen) is via een 4G LTE-netwerk met het internet verbonden.
4G	4G	De iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen) is via een 4G-netwerk met het internet verbonden.
3G	3G	De iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen) is via een 3G-netwerk met het internet verbonden.
E	EDGE	De iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen) is via een EDGE-netwerk met het internet verbonden.

	<b>GPRS</b>	De iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen) is via een GPRS-netwerk met het internet verbonden.
	<b>Niet storen</b>	'Niet storen' is ingeschakeld.
	<b>Persoonlijke hotspot</b>	De iPad dient als hotspot voor andere iOS-apparaten.
	<b>Synchroniseren</b>	De iPad wordt gesynchroniseerd met iTunes.
	<b>Activiteit</b>	Er is netwerkactiviteit of andere activiteit. In bepaalde apps van andere ontwikkelaars wordt dit symbool gebruikt om een actief proces aan te geven.
	<b>VPN</b>	De iPad is via VPN verbonden met een netwerk.
	<b>Hangslot</b>	De iPad is vergrendeld.
	<b>Wekker</b>	Er is een wekker ingesteld. Zie Hoofdstuk
	<b>Schermvergrendeling</b>	Het scherm is vergrendeld.
	<b>Locatievoorzieningen</b>	Een app gebruikt locatievoorzieningen.
	<b>Bluetooth</b>	<i>Blauw of wit symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en er is een koppeling met een apparaat, zoals een headset of toetsenbord. <i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld. <i>Geen symbool:</i> Bluetooth is niet gekoppeld met een apparaat.
	<b>Bluetooth-batterij</b>	Geeft de lading van de batterij aan van een ondersteund gekoppeld Bluetooth-apparaat.
	<b>Batterij</b>	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan.

## 6. Basiskennmerken

### Apps gebruiken

In het beginscherm vindt u alle apps die standaard op de iPad staan plus de apps die vanuit de App Store zijn gedownload.

## Beginnen bij het begin



Tik op een app om deze te openen.

Druk op elk moment op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm. Veeg naar links of rechts om andere schermen te bekijken.

## Multitasking

Op de iPad kunt u verschillende taken tegelijkertijd uitvoeren.

Contacten en geopende apps bekijken: Druk tweemaal op de thuisknop om het multitaskingscherm te openen. Veeg naar links of rechts om meer apps te bekijken. Om over te schakelen naar een andere app, tikt u op de gewenste app.



Sleep een app omhoog om deze te sluiten.

Een app sluiten: Als een app niet naar behoren werkt, kunt u de app geforceerd stoppen. Sleep de app omhoog in het multitaskingscherm. Probeer de app vervolgens opnieuw te openen.



## Rondkijken


Sleep een lijst omhoog of omlaag om meer onderdelen te bekijken. Veeg over de lijst om snel te scrollen. Tik op het scherm om het scrollen te beëindigen. Sommige lijsten zijn voorzien van een index. Tik op een letter om naar het onderdeel te gaan dat met die letter begint.



Sleep een foto, kaart of webpagina in de gewenste richting om meer onderdelen te zien. U kunt snel naar de bovenkant van een pagina gaan door op de statusbalk boven in het scherm te tikken.

## In- of uitzoomen

U kunt een foto, webpagina of kaart in close-up weergeven door uw vingers te spreiden. Om uit te zoomen, knijpt u uw vingers vervolgens weer samen. In Foto's blijft u uw vingers samenknijpen om de verzameling of het album weer te geven waarvan de foto deel uitmaakt.



Bij foto's of webpagina's kunt u ook dubbel tikken om in te zoomen en nogmaals dubbel tikken om weer uit te zoomen. In Kaarten tikt u dubbel om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.


## Multitaskingbewegingen


Met multitaskingbewegingen kunt u op de iPad teruggaan naar het beginscherm, de multitaskingweergave weergeven of naar een andere app gaan.


- Teruggaan naar het beginscherm: Beweeg vier of vijf vingers naar elkaar toe.

- De multitaskingweergave weergeven: Veeg met vier of vijf vingers omhoog.
- Schakelen tussen apps: Veeg met vier of vijf vingers naar links of rechts.

## De schermstand wijzigen


In veel apps wordt een andere weergave getoond wanneer u de iPad draait. De schermstand vergrendelen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op 



Als de schermstand is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de schermstand  weergegeven.

U kunt met de zijschakelaar ook de schermstand vergrendelen in plaats van geluidseffecten en het geluidssignaal van berichtgevingen uit te schakelen. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' en tik vervolgens bij 'Functie zijschakelaar' op 'Rotatievergrendeling'.

## Tekst typen




Met het schermtoetsenbord kunt u tekst typen.

## Tekst invoeren

Tik in een tekstveld om het schermtoetsenbord weer te geven en tik vervolgens op het toetsenbord. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, beweegt u uw vinger naar de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.



Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren: Houd een toets ingedrukt en selecteer vervolgens een van de opties die boven de toets verschijnen.

Het schermtoetsenbord verbergen: Tik op de toetsenbordtoets .

Als een woord rood wordt onderstreept, tikt u erop om voorgestelde suggesties weer te geven. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, corrigeert u het woord zelf door het te typen.

## Bedieningspaneel

Via Bedieningspaneel hebt u direct toegang tot de camera, de calculator, AirPlay en diverse andere handige functies

Bedieningspaneel openen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van een willekeurig scherm (dit is zelfs mogelijk in het toegangsscherm).

**De app openen waarmee momenteel iets wordt afgespeeld:** Tik op de titel van het nummer. Bedieningspaneel sluiten: Veeg omlaag, tik boven in het scherm of druk op de thuisknop.

**De toegang tot Bedieningspaneel uitschakelen in apps of in het toegangsscherm:** Tik op 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.

## Meldingen

Met meldingen wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen. De meldingen kunnen kort boven in het scherm worden weergegeven of in het midden van het scherm blijven staan totdat u ze bevestigt.

Voor sommige apps wordt bij het symbool in het beginscherm een badge weergegeven. Deze geeft aan hoeveel nieuwe onderdelen er zijn, bijvoorbeeld het aantal nieuwe e-mailberichten.

Als er een probleem is, bijvoorbeeld als een bericht niet kan worden verzonden, verschijnt er een uitroepteken op de badge. Als een badge met een getal op een map staat, geeft het getal het totale aantal meldingen voor alle apps in die map aan.

Meldingen kunnen ook worden weergegeven in het toegangsscherm.

# iPhone uitleg

## 1. Inloggen

Inloggen op een iPhone geschiedt altijd door het invoeren van een 4 cijferige code. Na de invoer zal automatisch het beginscherm van de iPhone getoond worden.




## 2. De iPhone in één oogopslag



### 3. Multi-Touch-scherm

Om de iPhone en de iPhone-apps te gebruiken, hoeft u slechts enkele eenvoudige bewegingen te kennen: tikken, slepen, vegen, knijpen en uitrekken.



### 4. De knoppen

De meeste knoppen die u op de iPhone gebruikt, zijn virtuele knoppen op het touchscreen. De iPhone heeft ook enkele fysieke knoppen voor basisfuncties, zoals het inschakelen van de iPhone en het aanpassen van het volume.

#### De sluimerknop



Als u de iPhone niet gebruikt, drukt u op de sluimerknop om de iPhone te vergrendelen. Wanneer u de iPhone vergrendelt, wordt de sluimerstand voor het scherm ingeschakeld, zodat de batterij wordt gespaard en er niets gebeurt als u het scherm aanraakt. U kunt echter nog wel telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken, berichten en meldingen ontvangen. Ook het geluid van de wekker wordt nog afgespeeld. U kunt ook muziek beluisteren en het volume aanpassen.

De iPhone wordt automatisch vergrendeld als u het scherm ongeveer een minuut lang niet aanraakt. Als u deze tijd wilt aanpassen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot'.

**De iPhone inschakelen:** Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

**De iPhone ontgrendelen:** Druk op de sluimerknop of de thuisknop en versleep vervolgens de schuifknop.

**De iPhone uitschakelen:** Houd de sluimerknop ingedrukt totdat u een schuifknop op het scherm ziet en sleep vervolgens deze schuifknop.

## De thuisknop


Met de thuisknop gaat u naar het beginscherm en kunt u diverse handelingen snel uitvoeren.



Bekijken welke apps zijn geopend: Druk tweemaal op de thuisknop.



## Het volume regelen


Wanneer u aan het bellen bent, naar muziek luistert of een film of ander mediamateriaal bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPhone het volume regelen. Daarnaast kunt u met deze knoppen het volume van het beldsignaal, meldingen en andere geluidseffecten regelen.



Het volume van het beldsignaal en meldingen vergrendelen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel 'Wijzig met knoppen' uit. Om een volumebegrenzing voor muziek en video's in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'.

## De schakelaar voor het beldsignaal










U kunt het beldsignaal van de iPhone in-  of uitschakelen  door de aan/uit-schakelaar voor het beldsignaal te verschuiven.



Als het beldsignaal is ingeschakeld, speelt de iPhone alle geluiden af. Als het beldsignaal van de iPhone is uitgeschakeld, hoort u geen beldsignaal, meldingen of andere geluidseffecten (de iPhone kan wel trillen).

## 5. De statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPhone:

	<b>Signaalsterkte</b>	U bevindt zich binnen het bereik van het mobiele netwerk en u kunt bellen en gebeld worden. Als er geen signaal is, verschijnt de tekst 'Geen service'.
	<b>Vliegtuigmodus</b>	De vliegtuigmodus is ingeschakeld. Dit betekent dat u geen telefoongesprekken kunt voeren en dat andere draadloze functies mogelijk zijn uitgeschakeld.
LTE	<b>LTE</b>	Het LTE-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. (iPhone 5 of nieuwer. Niet overal beschikbaar.)
4G	<b>UMTS</b>	Het 4G UMTS (gsm)-netwerk of het LTE-netwerk van uw aanbieder (afhankelijk van de aanbieder) is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. (Niet overal beschikbaar.)
3G	<b>UMTS/EV-DO</b>	Het 3G UMTS (gsm)-netwerk of het EV-DO (CDMA)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet.
E	<b>EDGE</b>	Het EDGE (gsm)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet.
GPRS	<b>GPRS/1xRTT</b>	Het GPRS (gsm)-netwerk of 1xRTT (CDMA)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet.
Wi-Fi	<b>Wi-Fi-gesprek</b>	Op de iPhone wordt een gesprek via Wi-Fi gestart.
	<b>Wi-Fi</b>	De iPhone is via een Wi-Fi-netwerk verbonden met het internet.
	<b>Niet storen</b>	'Niet storen' is ingeschakeld.
	<b>Persoonlijke hotspot</b>	De iPhone dient als hotspot voor een ander apparaat.
	<b>Synchroniseren</b>	De iPhone wordt gesynchroniseerd met iTunes.
	<b>Netwerkactiviteit</b>	Geeft aan dat er netwerkactiviteit is. In bepaalde apps van andere ontwikkelaars kan hiermee een actief proces worden aangegeven.
	<b>Doorschakelen</b>	'Doorschakelen' is geactiveerd.
	<b>VPN</b>	Het apparaat is via VPN verbonden met een netwerk.

	<b>TTY</b>	De iPhone is ingesteld voor gebruik met een TTY-apparaat.
	<b>Staande paginarichting vergrendeld</b>	De staande weergave is vergrendeld op de iPhone.
	<b>Wekker</b>	Er is een wekker ingesteld.
	<b>Locatievoorzieningen</b>	Een onderdeel gebruikt locatievoorzieningen.
	<b>Bluetooth</b>	<i>Blauw of wit symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat. <i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld. Als u een apparaat met de iPhone hebt gekoppeld, is het apparaat mogelijk buiten bereik of uitgeschakeld. <i>Geen symbool:</i> Bluetooth is uitgeschakeld.
	<b>Bluetooth-batterij</b>	Geeft de lading van de batterij aan van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
	<b>Batterij</b>	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan.

- In het paneel 'Muziek' kunt u muziek synchroniseren via uw afspeellijsten.
- In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's uit een ondersteunde app of een map op uw computer synchroniseren.
- Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers, moet u deze gegevens daarnaast niet ook nog naar de iPhone synchroniseren via iTunes.
- Als u iCloud-fotobibliotheek bèta inschakelt, kunt u iTunes niet gebruiken om foto's en video's te synchroniseren met de iPhone.

## 6. Basiskennmerken

### Apps gebruiken

In het beginscherm vindt u alle apps die standaard op de iPhone staan, plus de apps die u zelf vanuit de App Store hebt gedownload.

### Beginnen bij het begin

Tik op een app om deze te openen.





Druk op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm. Veeg naar links of rechts om andere schermen te bekijken.



## Multitasking

Op de iPhone kunt u verschillende taken tegelijkertijd uitvoeren.

Contacten en geopende apps bekijken: Druk tweemaal op de thuisknop om het multitaskingscherm te openen. Veeg naar links of rechts om meer apps te bekijken. Om over te schakelen naar een andere app, tikt u op de gewenste app. Als u contact wilt opnemen met iemand waarmee u onlangs contact hebt gehad of met een favoriet, tikt u op de foto of op de naam van de persoon en tikt u vervolgens op de gewenste communicatiemethode.



Een app sluiten: Als een app niet naar behoren werkt, kunt u de app geforceerd stoppen. Sleep de app omhoog uit de multitaskingweergave. Probeer de app vervolgens opnieuw te openen.

## Rondkijken

Sleep een lijst omhoog of omlaag om meer onderdelen te bekijken. Veeg over de lijst om snel te scrollen. Tik op het scherm om het scrollen te beëindigen. Sommige lijsten zijn voorzien van een index. Tik op een letter om naar het onderdeel te gaan dat met die letter begint.



Sleep een foto, kaart of webpagina in de gewenste richting om meer onderdelen te zien. U kunt snel naar de bovenkant van een pagina gaan door op de statusbalk boven in het scherm te tikken.

### Onderdelen beter bekijken

U kunt een foto, webpagina of kaart in close-up weergeven door uw vingers te spreiden. Om uit te zoomen, knijpt u uw vingers vervolgens weer samen. In Foto's blijft u uw vingers samenknijpen om de verzameling of het album weer te geven waarvan de foto deel uitmaakt.



Bij foto's of webpagina's kunt u ook dubbel tikken om in te zoomen en nogmaals dubbel tikken


Om weer uit te zoomen. In Kaarten tikt u dubbel om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.

### De schermstand wijzigen

In veel apps wordt een andere weergave getoond wanneer u de iPhone draait.



Om het scherm in de staande weergave te vergrendelen, veegt u omhoog vanaf de

onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tikt u vervolgens op  Als het scherm in de staande weergave is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de schermstand weergegeven.

### Tekst typen

Met het schermtoetsenbord kunt u tekst typen.

### Tekst invoeren

Tik in een tekstveld om het schermtoetsenbord weer te geven en tik vervolgens op het toetsenbord. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.



Tik op de Shift-toets om een hoofdletter te typen. Tik dubbel op de Shift-toets om Caps Lock in te schakelen. Als u cijfers, interpunctie of symbolen wilt invoeren, tikt u op de nummertoeets of de symbooltoets. Om snel een punt en spatie aan het einde van een zin te plaatsen, tikt u dubbel op de spatiebalk.



Om een ander teken te typen, houdt u een toets ingedrukt en veegt u vervolgens om een optie te selecteren.

Als een woord rood wordt onderstreept, tikt u erop om voorgestelde suggesties weer te geven.

Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, corrigeert u het woord zelf door het te typen.

Tijdens het typen wordt een voorspelling van het volgende woord weergegeven (niet beschikbaar in alle talen). Tik op een woord om dit te kiezen of accepteer een gemarkeerde suggestie door een spatie of leesteken in te voeren. Als u op een voorgesteld woord tikt, verschijnt er een spatie achter het woord. Als u een komma, punt of ander leesteken invoert, wordt de spatie verwijderd. U kunt een suggestie afwijzen door op uw oorspronkelijke woord te tikken (weergegeven als suggestie met aanhalingstekens).



Suggesties

Suggesties verbergen: Veeg de voorgestelde woorden omlaag. Sleep de balk omhoog als u de suggesties opnieuw wilt weergeven.

## Tekst wijzigen


Tekst corrigeren: Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.



Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieopties weer te geven. U kunt ook dubbel op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greppunten om meer of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten, zoals webpagina's, kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden.



U kunt geselecteerde tekst knippen of kopiëren en u kunt tekst over de geselecteerde tekst plakken. In sommige apps kunt u tekst ook vet maken, cursief maken of onderstrepen (tik op 'B'/'I'/'U'), de definitie van een woord opvragen of de iPhone een alternatief laten voorstellen.

Tik op  om alle opties weer te geven.

De laatste bewerking herstellen: Schud met de iPhone en tik op de herstelknop.

## Bedieningspaneel

Via Bedieningspaneel hebt u direct toegang tot de camera, de calculator en diverse andere handige functies

Bedieningspaneel openen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van een willekeurig scherm (dit is zelfs mogelijk in het toegangsscherm).



De app openen waarmee momenteel iets wordt afgespeeld: Tik op de titel van het nummer.  
Bedieningspaneel sluiten: Veeg omlaag, tik boven in het scherm of druk op de thuisknop.  
De toegang tot Bedieningspaneel uitschakelen in apps of in het toegangsscherm: Tik op 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.

## Meldingen en Berichtencentrum

### Meldingen

Met meldingen wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen. De meldingen kunnen kort boven in het scherm worden weergegeven of in het midden van het scherm blijven staan totdat u ze bevestigt.

Voor sommige apps wordt bij het symbool in het beginscherm een badge weergegeven. Deze geeft aan hoeveel nieuwe onderdelen er zijn, bijvoorbeeld het aantal nieuwe e-mailberichten.

Als er een probleem is, bijvoorbeeld als een bericht niet kan worden verzonden, verschijnt er een uitroepteken op de badge. Als een badge met een getal op een map staat, geeft het getal het totale aantal meldingen voor alle apps in die map aan.



Reageren op een melding terwijl de iPhone is vergrendeld: Veeg van rechts naar links over de melding.

Het geluid van meldingen uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Niet storen'.

Geluiden en de trilstand instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.

### Berichtencentrum

In Berichtencentrum worden al uw meldingen op één plaats weergegeven, zodat u ze kunt bekijken wanneer het u uitkomt. U kunt een overzicht bekijken met de gebeurtenissen van vandaag, zoals de weersvoorspelling, afspraken, verjaardagen en aandelenkoersen. U vindt hier zelfs een kort overzicht van de gebeurtenissen voor morgen. Tik op de tab 'Meldingen' om al uw berichten te bekijken.

Berichtencentrum openen: Veeg omlaag vanaf de bovenrand van het scherm.



Opties voor vandaag instellen: Om aan te geven welke informatie wordt weergegeven, tikt u op de knop 'Wijzig' onder de informatie op de tab 'Vandaag'. Tik op het plusteken of het minteken om informatie toe te voegen of te verwijderen. Houd uw vinger op het bericht en sleep de selectie naar een andere positie om de volgorde van de informatie te wijzigen.

Berichtopties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen'. Tik op een app om de berichtopties voor die app in te stellen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een bericht uit het toegangsscherm wilt bekijken. U kunt ook op 'Wijzig' tikken om de volgorde van de berichten van apps te wijzigen. Houd uw vinger op het agenda symbool en sleep het symbool naar een andere positie.